GE 4000 MBH



ESPAÑOL



ÍNDICE

ADVERTENCIAS	Pág.2
SÍMBOLOS Y NIVELES DE ATENCIÓN	.Pág.3-4
ADVERTENCIAS ANTES DEL USO	.Pág.5
ADVERTENCIAS POR LA INSTALACIÓN	. Pág.6
EMBALAJE	.Pág.7
TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTOS DE GRUPOS	.Pág.8
PREAJUSTEY USO	.Pág.9-11
IDENTIFICACIÓN DE AVERÍAS	Pág.12-13
MANUTENCIÓN	Pág.14
ALMACENAJE Y DESMANTEL. POR FIN DE USO	. Pág.15
DATOS TÉCNICOS	. Pág.16
DIMENSIONES GRUPO	.Pág.17
RECAMBIOS	Pág.18-19



NOTAS DE ENTREGA Y NORMAS DE SEGURIDAD

Antes de poner en marcha la máquina se recomienda leer atentamente este manual y seguir las instrucciones contenidas en el mismo; se evitarán los inconvenientes causados por descuidos, errores o mantenimiento incorrecto.

Para las operaciones de revisión y control, se recomienda dirigirse al taller de servicio autorizado más cercano o, también, a MOSA S.p.A. para obtener un servicio especializado y cuidadoso.

En caso de sustitución de piezas, pedir y comprobar que se usan exclusivamente recambios originales MOSA.

El uso de recambios no originales conlleva la pérdida del derecho de garantía.

ADVERTENCIA: Este libro no es vinculante, puesto que MOSA se reserva el derecho, permaneciendo inalteradas las características esenciales del modelo descrito e ilustrado aquí, de adoptar mejoras y modificaciones de piezas y accesorios sin obligarse a actualizar urgentemente este manual.



SÍMBOLOS Y NIVELES DE ATENCIÓN

SÍMBOLOS EN EL INTERIOR DEL MANUAL

 Los símbolos contenidos en el manual tienen la finalidad de atraer la atención del usuario para evitar inconvenientes o peligros para las personas, las cosas o el instrumento en cuestión.

Dichos símbolos quieren obtener vuestra atención para indicar un uso correcto y obtener un buen funcionamiento de la máquina o de las herramientas utilizadas.

CONSEJOS IMPORTANTES

- Consejos para el usuario en cuanto a la seguridad:
- NOTA: la información de este manual puede ser modificada sin previo aviso.

Los posibles daños causados en relación con el uso de estas instrucciones no serán tenidos en cuenta, ya que son sólo indicativas.

Recordamos que no respetar nuestras indicaciones puede causar daños a personas o a cosas.

Se entiende, no obstante, que se respetan las disposiciones locales y/o leyes vigentes.

ATENCIÓN

<u>Situaciones de peligro - Integridad de personas o cosas</u>

Uso exclusivo con instalaciones de seguridad

Se prohibe no respetar, abandonar o dejar fuera de servicio las instalaciones, las funciones de seguridad y de vigilancia.

Uso exclusivo en condiciones técnicas perfectas

Las máquinas o las herramientas se deben usar en condiciones técnicas perfectas. Los defectos que puedan alterar la seguridad deben ser solucionados inmediatamente.

No instalar máquinas o herramientas cerca de fuentes de calor, en zonas con riesgo de peligro de explosión o de incendio.

Siempre que sea posible, reparar las máquinas y las herramientas en zonas secas, lejos del agua y protegiéndolas de la humedad.

NIVELES DE ATENCIÓN



PELIGROSO

Este aviso se refiere a un peligro inmediato tanto para personas como para cosas: en el primer caso, peligro de muerte o de heridas graves, en el segundo, daños materiales; es preciso prestar la atención y el cuidado adecuado.



ATENCIÓN

Este aviso se refiere a un posible peligro tanto para personas como para cosas: en el primer caso, peligro de muerte o de heridas graves, en el segundo, daños materiales; es preciso prestar la atención y el cuidado adecuado.



CUIDADO

Este aviso se refiere a un posible peligro tanto para personas como para cosas, que puede provocar situaciones que causen daños materiales a las cosas.



IMPORTANTE



NOTA



COMPROBAR

Información para el uso correcto de las herramientas y/ o accesorios correspondientes, de modo que se evite un uso inadecuado.



SÍMBOLOS Y NIVELES DE ATENCIÓN

SIMBOLOS (para todos los modelos MOSA)



STOP - Leer imperativamente y prestar la atención debida.



Leer y prestar la debida atención.



CONSEJO GENERAL - Si no se respeta el aviso se pueden causar daños a personas o a cosas.



ALTA TENSIÓN - Atención Alta Tensión. Puede haber piezas en tensión con peligro al tacto. No respetar este consejo comporta un peligro de muerte.



FUEGO - Peligro de fuego o incendio. Si no se respeta el aviso se pueden causar incendios.



CALOR - Superfícies calientes. Si no se respeta el aviso, se pueden provocar quemaduras o daños materiales.



EXPLOSIÓN - Material explosivo o peligro de explosión en general. Si no se respeta este aviso se pueden causar explosiones.



AGUA - Peligro de cortocircuito. Si no se respeta este aviso, se pueden provocar incendios o daños a las personas.



FUMAR - El cigarrillo puede provocar incendios o explosiones. Si no se respeta este aviso se pueden provocar incendios o explosiones.



ÁCIDOS - Peligro de corrosión. Si no se respeta este aviso los ácidos pueden provocar corrosión causando daños a personas o a cosas.



LLAVE - Uso de los utensilios. Si no se respeta este aviso se pueden provocar daños a cosas y eventualmente a personas.



PRESIÓN - Peligro de quemaduras causadas por la expulsión de líquidos calientes a presión.

Está <u>PROHIBIDO</u> a las personas no autorizadas.

PROHIBICIONES <u>Integridad de personas y cosas</u>

Uso sólo con indumentaria de seguridad -



Es obligatorio usar los medios de protección personal entregados con la máquina.

Uso sólo con indumentaria de seguridad -



Es obligatorio usar los medios de protección personal entregados con la máquina.

Uso sólo con protecciones de seguridad -



Es obligatorio usar los medios de protección adecuados a los trabajos de soldadura.

Uso sólo con materiales de seguridad -



Está prohibido usar agua para apagar incendios en los instrumentos eléctricos.

Uso sólo sin tensión -



Está prohibido manipular sin haber desconectado la tensión.

No fumar -



Está prohibido fumar durante las operaciones de llenado del grupo.

No soldar -



Está prohibido soldar en ambientes con presencia de gases explosivos.

CONSEJOS Integridad de personas y cosas

Uso sólo con utensilios de seguridad adecuados a la utilización concreta -

Se aconseja usar utensilios adecuados para las diferentes operaciones de mantenimiento.

Uso sólo con protecciones de seguridad adecuados a la utilización concreta -



Se aconseja usar protecciones adecuadas para las diferentes operaciones de soldadura.

Uso sólo con protecciones de seguridad -



Se aconseja usar protecciones adecuadas a las diferentes operaciones de control diario.

Uso sólo con protecciones de seguridad -



Se aconseja usar todas las precauciones de las diferentes operaciones de desplazamiento.

Uso sólo con protecciones de seguridad -



Es aconsejable utilizar protecciones adecuadas a los diversos trabajos de control cotidiano y/o de mantenimiento.



ADVERTENCIAS ANTES DEL USO

▲ La instalación y las advertencias generales, tienen como finalidad el correcto uso de la máquina,en el lugar donde se trabaja con ella; sea como grupo eléctrogeno o sea como motosoldadora.

_				
		Tener el motor parado durante el llenado		No manejar aparatos eléctricos con
MOTOR		No fumar, evitar llamas, chispas o utensilios eléctricos en funcionamiento durante las operaciones de llenado		los pies desnudos o sea con indumentos bañados Siempre estar aislados de las
		Desenroscar lentamente el tapón para permitir la salida de exhalaciones de carburante Desenroscar lentamente el tapón del líquido refrigerante si se tiene que restaurar el nivel.		superfícies de apoyo y durante la operaciones de trabajo La electricidad estática pued dañar los componentes de circuito
	E CE	El vapor y el líquido refrigerante caliente y en presión, pueden provocar graves irritaciones a ojos cara y piel	ECON	
	2	No llenar el depósito totalmente	0	Una sacudida eléctrica puede matar
		Antes de poner en marcha el motor secar con un trapo las posibles manchas de carburante	UADR	
		Cerrar el grifo del combustible durante el traslado de la máquina (donde esté montado). Evitar verter carburante sobre el motor caliente.	S	

MEDIDAS DE PRIMER AUXILIO - En el caso que el usuario fuera embestido, por causas accidentales, por líquidos corrosivos o calientes, gases asfixiantes o cualquier otra causa que pueda provocar graves heridas o muerte, actuar con los primer auxilios de las normas vigentes y disposiciones locales.

Contacto con la piel	Limpiar con agua y jabón
Contacto con los ojos	Lavar abundantemente con agua y si persiste la irritacción consultar un médico
Ingestión	No provocar el vomito para evitar la aspiración del cuerpo extraño dentro de los pulmones; llamar un médico.
Aspiración de producto en los pulmones	Si se supone que se ha aspirado producto en los pulmones (por ejemplo en caso de vomito espontáneo), llevar urgentemente el accidentado a un centro hospitalario
Inhalación	En el caso de exposición en un ambiente con elevada concentración de vapores nocivos, llevar al accidentado a un ambiente con atmósfera no contaminada

MEDIDAS ANTINCENDIO - En el caso que en la zona de trabajo, por causas accidentales, se produjeran llamas, que pudieran provocar graves heridas o la muerte, predisponer las primeras medidas como indicado en las normativas vigentes y/o disposiciones locales.

MEDIOS DE EXTINCIÓN

Apropriados	Anidride carbonica, polvo, espuma, agua nebulizada
No se deben utilizar	Evitar el uso de chorros de aguas
Otras indicaciones	Cubrir el material, líquido o sólido, que aun no se ha encendiado con espuma o tierra. Usar chorros de agua para enfriar las superfícies expuestas al fuego
Medidas de protección	Utilizar un respirador autónomo en presencia de denso humo
Consejos útiles	Evitar, mediantes apropriados dispositivos, salpicaduras accidentales de aceite sobre superfícies metálicas calientes o contactos eléctricos (interruptores,tomas de corriente etc). En caso de fugas de aceite desde circuito en presión bajo forma de salpicaduras finemente pulverizados, tener presente que el riesgo de inflamabilidad es muy alto.













ADVERTENCIAS POR LA INSTALACIÓN


INSTALACIÓN Y ADVERTENCIAS ANTES DEL USO

MOTORES DE GASOLINA


■ Usar en un lugar abierto bien ventilado o enviar los gases de escape, que contienen el mortal monóxido de carbono, lejos de la zona de trabajo.

MOTORES CON GASÓLEO

■ Usar en lugar abierto bien ventilado o enviar los gases de escape lejos de la zona de trabajo.




POSICIÓN




Situar la máquina sobre una superfície llana a una distancia no inferior a 1,5 m o más, de edificios u otras instalaciones.

Ángulo máximo del grupo (en caso de desnivel).



Verificar que haya siempre un recambio completo de aire, y que el aire caliente de la máquina vaya expulsado y que no vuelva a entrar en el circuito normal de refrigeración de aire fresco; para evitar un aumento peligroso de la temperatura.



Comprobar que no haya desplazamientos o traslados durante el funcionamiento: si son necesarios, bloquearla con herramientas y/o dispositivos adecuados para el uso concreto.

DESPLAZAMIENTOS DE LA MÁQUINA

Siempre que haya que desplazar la máquina es necesario comprobar que el motor esté **apagado**, y que no haya ninguna conexión con cables que impida el desplazamiento.

EMPLAZAMIENTO DE LA MÁQUINA



En lugares donde haya lluvias frecuentes y/o zonas de inundación, **no** poner la máquina:

- a la intemperie
- en lugares inundados.

Proteger de modo adecuado las piezas eléctricas expuestas, ya que las posibles infiltraciones de agua podrían provocar cortocircuitos con daños a personas y/o a cosas.


El grado de protección de la máquina está anotado en la placa de datos y en este manual en la página de Datos Técnicos.




EMBALAJE









- Sacar la máquina del embalaje de expedición. Sacar el manual de uso y mantenimiento del sobre.
- 2) Leer: el manual de uso y mantenimiento.









TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTOS DE GRUPOS



ATENCIÓN

Cuando se transporta o se efectúa un desplazamiento atenerse a las instrucciones aquí mencionadas.

Efectuar el transporte sin: carburante en el depósito - aceite en el motor.


Asegurarse que los dispositivos de levantamiento están: bien fijados, justos para el cargo de la máquina y tienen que conformarse a las normas específicas que vigen.

Asegurarse de que, también, en la zona de maniobra solo están las personas autorizadas al movimiento de la máquina.


NO CARGAR OTROS CUERPOS AJENOS AL GRUPO QUE PODRÍAN MODIFICAR SU PESO Y SU CENTRO DE GRAVEDAD. ESTA PROHIBIDO ARRASTRAR LA MÁQUINA MANUALMENTE O AL REMOLQUE DE VEHICULOS (modelo sin accesorio CTM).

En el caso que no se sigan las instrucciones se podría comprometer la estructura del grupo.





Peso máximo para persona: 35 kg Peso máximo total: 140 kg













PREAJUSTE Y USO



LUBRICANTE

Para la viscosidad del aceite, consultar el manual de instrucciones del motor.


ACEITE ACONSEJADO

MOSA aconseja elegir **AGIP** como tipo de lubricante Atenerse a la tarjeta sobre el motor donde podrá ver los productos aconsejados.

Agip MD5A motosaldatrici gruppi elettro		
PRODOTTI RACCOMANDATI RECOMMENDED PRODUCTS		
AGIP SUPERDIESEL 15W/40	OLIO MOTORE DIESEL	
API CF4-SG	DIESEL ENGINE OIL	
AGIP SUPERMOTOROIL 20W/50	OLIO MOTORE BENZINA	
API CC-SF	GASOLINE ENGINE OIL	
AGIP ANTIFREEZE EXTRA	CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO	
INIBITE ETHYLENE GLYCOL	COOLING CIRCUIT	
(50% + 50% H ₂ O)	(CUNA NC 956-16 ED 97)	

Para verificar el nivel del aceite:

- Remover el tapón del depósito aceite y limpiar la varilla de nivel.
- 2. Introducir la varilla de nivel en la boca de llenado del aceite sin enroscarla.
- 3. Si el nivel es bajo, llenar con el aceite recomendado hasta encima de la boca utilizando la jeringa en dotación.



MOTORES CON DISPOSITIVO OIL ALERT

El sistema "Oil Alert" está destinado a prevenir daños al motor, provocados por una cantidad insuficiente de aceite en el cárter. Este sistema apaga automáticamente el motor (el interruptor de encendido del motor queda en posición ON), antes de que el nivel del aceite baje por debajo del límite de seguridad.

Si el motor no se pone en marcha después de apagarse, tendremos que controlar el nivel del aceite.



FILTRO DEL AIRE

Verificar que el filtro del aire esté correctamente instalado, y que no hayan pérdidas alrededor del mismo que pudieran provocar infiltraciones de aire no filtrada al interior del motor.



CARBURANTE



CUIDADO



La gasolina es altamente inflamable. Abastecer con el motor apagado y en una zona bien ventilada. No abastecer en presencia de llamas libres. Evitar verter el combustible. Eventuales salidas y exhalaciones son inflamables. Limpiar eventuales dispersiones de combustible, antes de poner en marcha el motor.



Llenar el depósito con gasolina para coches (preferiblemente sin plomo o de bajo contenido de plomo para reducir al mínimo los depósitos en la cámara de combustión).

Para más detalles sobre el tipo de gasolina que hay que utilizar, véase el manual motor que se entrega en dotación.

No se debe llenar completamente el depósito sino que hay que dejar un espacio de aproximadamente 10 mm entre el nivel del carburante y la pared superior del depósito, para permitir la expansión.











PREAJUSTE Y USO

ARRANQUE DEL MOTOR

1- Mueva la palanca de la válvula del combustible a la posición ON.




2- Para arrancar el motor cuando está frío, mueva la palanca del estrangulador a la posición CLOSED.



Para arrancar el motor cuando está caliente, deje la palanca del estrangulador en la posición OPEN.


Algunas aplicaciones del motor emplean un control del estrangulador montando a distancia en lugar de la palanca del estrangulador montada en el motor aquí mostrada. Consulte las instrucciones suministradas por el fabricante del equipo

3- Aleje la palanca del accelerador de la posición MIN; moviéndola aproximadamente 1/3 parte del recorrido hacia la posición MAX.



Algunas aplicaciones del motor emplean un control del accelerador montando a distancia en lugar de la palanca del accelerador montada en el motor aquí mostrada. Consulte las instrucciones suministradas por el fabricante del equipo


4- Gire el interruptor del motor a la posición ON.



5- Opere el arrancador.

ARRANCADOR DE RETROCESO:

Tire ligeramente de la empuñadura del arrancador hasta que note resistencia, y enton ces tire con fuerza. Deje la empuñadura del arrancador retorne con suavidad.



AVISO: No permita que la empuñadura del arrancador retroceda con fuerza contra el motor. Haga que retorne con suavidad para evitar daños en el arrancador.




PREAJUSTE Y USO

MOTOR DE ARRANQUE ELÉCTRICO (tipos aplicables):

Gire la llave a la posición START, y reténgala ahí durante hasta que se ponga en marcha el motor.

Si el motor no se pone en marcha antes de 5 segundos, suelte la llave, y espere 10 segundos por lo menos antes de volver a operar el motor de arranque.


AVISO: Si se utiliza el motor de arranque eléctrico durante más de 5 segundos seguidos, el motor de arranque se sobrecalentará y puede averiarse.



(tipos aplicables)

Cuando el motor se ponga en marcha, suelte la llave dejándola que retorne a la posición ON.

6- Si se ha movido la palanca del estrangulador a la posición CLOSED para arrancar el motor, muévala gradualmente a la posición OPEN a medida que se va calentando el motor.



PARADA DEL MOTOR

Para parar el motor en un caso de emergencia, simplemente gire el interruptor del motor a la posición OFF. En situaciones normales, emplee el procedimiento siguiente. Consulte las instrucciones suministradas por el fabricante del equipo.

1- Gire el interruptor del motor a la posición OFF.

EXCEPTO LOS TIPOS CON MOTOR DE ARRANQUE ELÉCTRICO TIPOS CON MOTOR DE ARRANQUE ELÉCTRICO DESCONEXIÓN INTERRUPTOR DEL MOTOR DESCONEXIÓN DESCONEXIÓN DESCONEXIÓN DESCONEXIÓN OFF INTERRUPTOR DEL MOTOR DESCONEXIÓN

2- Gire la palanca de la válvula del combustible a la posición OFF.

INTERRUPTOR DEL MOTOR





IDENTIFICACIÓN DE AVERÍAS

Problemas	Causas posibles	Cómo intervenir
El motor no se pone en marcha o se pone en marcha y se apaga inmediatamente	Falta o es insuficiente el aceite en el motor	Reponer o rellenar Sustituir
	Dispositivo de parada de motor (oil-alert) defectuoso	 3) Reponer el depósito. Abrir la llave del carburante
	 Falta de carburante en el depósito o llave del carbu- rante cerrada 	Limpiar o controlar, y en caso necesario sustituir
	4) Bujía sucia o defectuosa	5) Mantener apretado el pulsador
	5) Motor frío	CHOKE, después de la puesta en marcha, durante un tiempo más prolongado
	6) Otras causas	6) Consultar el Manual de Uso del motor
Falta de tensión en las tomas c.a.	Intervención protección térmica	 Controlar la potencia total que da el generador. Si es mayor que la indicada en la placa
	2) Protección térmica defectuosa	disminuir la carga
	3) Alternador defectuoso	2) Sustituir
		 Controlar, aislamiento diodos rotantes, condensador de excitación del alternador. Ver manual específico del alterna- dor



IDENTIFICACIÓN DE AVERÍAS

Problemas	Causas posibles	Cómo intervenir
Tensión de salida en vacío muy baja o muy alta	1) Velocidad del motor incorrecta	Regular la velocidad en vacío del motor
	2) Alternador defectuoso	
		 Controlar protecciones diodos giratorios y condensador de excitación del alternador. Ver manual específico del alternador
Tensión OK en vacío muy baja en carga	1) Alternador defectuoso	1) Sustituir diodos giratorios
g	2) Sobrecarga	 Controlar la carga total y even- tualmente disminuirla
	3) Número de revoluciones del	
	motor bajo	 Controlar el circuito de alimentación de carburante. Ver Manual de Uso del motor
Falta de tensión en los bornes c.c.	Intervención protección térmica	Controlar la corriente de carga y eventualmente disminuirla
	2) Protección térmica defectuosa	2) Sustituir
	Puente diodos rectificador defectuoso	3) Sustituir
	4010014000	4) Sustituir
	 Protección del alternador defectuosa 	



MANUTENCIÓN



ATENCIÓN



LAS PIEZAS

QUE DAN VUELTAS

pueden herir

- Servirse de personal <u>cualificado</u> para efectuar el mantenimiento y el trabajo de detección de las averías.
- Es obligatorio parar el motor antes de efectuar cualquier trabajo de mantenimiento a la máquina.
 - Cuando la máquina esté en marcha <u>preste atención</u> a las piezas giratorias y a las piezas calientes (colectores y silenciadores de descarga, turbinas, y/u otros) Partes en tensión.
- Saque las cadenas sólo si es necesario para efectuar el mantenimiento y vuelva a ponerlas cuando haya terminado el mantenimiento.
- Utilice instrumentos e indumentaria adecuada.
- No modifique las piezas sin autorización.



LAS PIEZAS CALIENTES pueden provocar quemaduras

ADVERTENCIAS

Por mantenimiento por parte del usuario se entienden todas las operaciones de verificación de las partes mecánicas-eléctricas y de los líquidos sujetos al uso y desgaste durante el uso normal de la máquina.

En lo que se refiere a los fluidos deben considerarse también operaciones de mantenimiento las sustituciones periódicas de los mismos y los rellenos que fueran necesarios.

Entre las operaciones de mantenimiento están incluidas también las operaciones de limpieza de la máquina cuando estas se efectúan periódicamente fuera del ciclo normal de trabajo.

Las reparaciones o sustituciones de componentes eléctricos o mecánicos sujetos a averías ocasionales o de usura, <u>no se consideran</u> como mantenimiento de la misma máquina, que sea hecho por parte de los Centros de Asistencia Autorizados.

Para las máquinas dotadas de carro por su desplazamiento la sustitución de neumáticos se considera una reparación y no una operación de mantenimiento. (crick).

Para posibles trabajos de mantenimiento periódicos a realizar en intervalos definidos en horas de funcionamiento, siga la indicación del cuentahoras, si este está montado.

CONCULTAD LOC MANUALEC

MOTOR Y ALTERNADOR

CONSULTAR LOS <u>MANUALES ESPECÍFICOS</u> <u>ENTREGADOS EN LA DOTACIÓN INICIAL DE</u> LA MÁQUINA.

VENTILACIÓN

Asegurarse de que no haya obstrucciones (trapos, hojas u otro) en las aberturas de entrada y salida del aire de la máquina, del alternador ni del motor.

CUADRO ELÉCTRICO

Controlar diariamente el estado de los cables y de las conexiones. Efectuar periódicamente la limpieza utilizando un aspirador, **NO SE DEBE USAR AIRE COMPRIMIDO.**

ADHESIVOS Y PLACAS

Compruebe una vez al año todos los autoadhesivos y placas indicadoras. Si la máquina careciera de ellos y/o éstos fueran ilegibles, **CÁMBIELOS.**

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DIFÍCILES

En condiciones extremas de funcionamiento (frecuentes paradas y encendidos, ambiente polvoriento, clima frío, largos períodos de funcionamiento sin toma de carga, combustible con un contenido de azufre superior al 0,5%) se debe efectuar el mantenimiento con una mayor frecuencia.



IMPORTANTE



Cuando efectúe los trabajos necesarios para el mantenimiento evite que: sustancias contaminantes, líquidos, aceites deteriorados, etc., causen daños personales o materiales o efectos negativos al medio ambiente, a la salud o a la seguridad de acuerdo con lo establecido por las leyes y/o las disposiciones locales vigentes.



















LAS PROTECCIONES DEL MOTOR NO INTERVIENEN EN PRESENCIA DE ACEITE DETERIORADO POR NO HABER SIDO CAMBIADO REGULARMENTE SEGÚN LAS INDICACIONES DEL MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DEL MOTOR.



P 15



ALMACENAJE Y DESMANTELAMIENTO POR FIN DE USO

Servirse de personal **cualificado** para efectuar las operaciones necesarias para:

- una nueva puesta en marcha
- desmantelamiento

ALMACENAJE

Si no se utiliza la máquina para un período superior a 30 días, cerciórese de que el sitio donde vuelve a ponerse en marcha tenga un buen sistema de protección contra fuentes de calor, cambios meteorológicos o todo aquello que pueda provocar herrumbre, corrosión o daños en general al producto.

MOTORES DE GASOLINA

Si el depósito estuviera parcialmente lleno, vacíelo. Arranque el motor hasta que se pare por falta de carburante.

Vacíe el aceite de la base del motor y llénela con aceite nuevo.

Vierta unos 10 cc de aceite en el orificio de la bujía y apriete la bujía, tras girar más veces el eje del motor.

Gire el eje del motor lentamente hasta notar una cierta compresión. Soltarlo.

Limpie bien las cadenas y todas las demás piezas de la máquina.

Proteja la máquina con una funda de plástico y guárdela en un lugar seco.

MOTORES DIESEL

Para breves períodos es aconsejable, cada 10 días aproximadamente, hacer funcionar la máquina durante 10-15 minutos con carga, para una distribución correcta del lubrificante y para prevenir posibles atascos del circuito de inyección.

Para períodos más largos diríjase a los centros de asistencia del fabricante de motores.

Limpie bien las cadenas y todas las demás piezas de la máquina.

Proteja la máquina con una funda de plástico y guárdela en un lugar seco.



DESMANTELAMIENTO POR FIN DE USO

Por desmantelamiento se entienden todas las operaciones a efectuar, por parte del usuario, cuando el uso de la máquina ha terminado. Esto comprende las operaciones de desmontaje de la máquina, la subdivisión de los varios elementos para una siguiente reutilización, eventuales embalajes y transporte de tales elementos hasta la entrega al ente de desguace y/o almacén.

Las diferentes operaciones de desmantelamiento incluyen la manipulación de líquidos potencialmente peligrosos como los aceites lubricantes.

El desmontaje de partes metálicas que podrían provocar cortes o contusiones debe ser efectuado mediante el uso de protecciones, tipos guantes y utensilios adecuados.

El desmantelamiento de los varios componentes de las máquinas debe ser efectuado en conformidad a las normativas de las leyes o disposiciones locales vigentes.

Muy particular atención debe ser reservada a la eliminación de:

Aceite lubricante, combustible, líquido refrigerante.

El usuario de la máquina es responsable del respecto de las normas para salvaguardar el ambiente durante el orden de acciones de desmantelamiento de las partes que componen la máquina.

En casos especiales en el cual la máquina no sea desmontada en modo secuencial es imprecindible siempre que saquen de ella los siguientes elementos:

- carburante
- aceite lubricante motor
- líquido de refrigeración del motor

Nota: Mosa no interviene nunca en el desmantelamiento de máquinas a menos que lo haga **sólo** con aquellas que retira cuando el cliente compra una nueva, y que no se puede reacondicionar la vieja. Siempre y cuando las dos partes se pongan de acuerdo.



IMPORTANTE

En el momento de efectuar las operaciones para almacenar y desmantelar, evitar que las sustancias contaminantes como los líquidos de aceites, etc. ocasionen daños a personas o cosas, al ambiente, a la salud y seguridad pública, respetando totalmente las leyes y/o disposiciones de los entes públicos locales.





DATOS TÉCNICOS

El GE 4000 MBH es un grupo electrógeno que transforma la energía mecánica, generada por un motor endotérmico, en energía eléctrica mediante un alternador.

Está destinado al uso industrial y profesional y se compone de distintas partes principales como: el motor, el alternador, los controles eléctricos y electrónicos y una estructura protectora.

Está montado en una estructura de acero sobre la cual se han dispuesto soportes elásticos que tienen la finalidad de amortizar las vibraciones y eventualmente eliminar resonancias que producirían ruidos.

0= 4000 14511

Datos técnicos	GE 4000 MBH
GENERADOR	
Potencia monofásica max.	2 X 3 kVA (2,7 kW) / 230 V / 13 A (11.7 A)
Frecuencia	50 Hz
Cos φ	0.9
ALTERNADOR	autoexcitado, autoregulado, sin escobillas
Tipo	síncrono, monofásico
Aislamiento	H
MOTOR	
Marca	HONDA
Modelo	GX 200
Tipo	4-Tiempos
Cilindrada	196 cm ³
Cilindros	1
Potencia máx.	4.8 kW (6.4 HP)
Revoluciones motor	3000 rev/min
Consumo carburante	313 g/kWh
Refrigeración	Aire
Capacidad depósito aceite	0.61
Arranque	Manual a cuerda con recogedor aut.
Carburante	Gasolina
ESPECIFICACIONES GENERALES	
Capacidad depósito	3.6
Autonomía (al 75% de la potencia continua)	2.8 h
Protección	IP 23
Dimensiones máx. sobre la base Lxlxh *	620x440x440
Peso (a seco) *	40 Kg
Rumorosidad	72 dB(A) - 7 m)
* Peso y dimensiones incluyen todos los componente	2 5.

POTENCIA

Potencias declaradas a las siguientes condiciones de ambiente a temperatura 20°C, humedad relativa 30% y altitud 100m sobre el nivel del mar.

Aproximadamente se reduce un 1% cada 100 metros de altitud y un 2.5% cada 5°C sobre los 25°C.

Para modificaciones eventuales sobre los motores, con condiciones de clima diversas a las mencionadas, consultar nuestros servicios de asistencia.

NIVEL POTENCIA ACÚSTICA

Nivel de potencia acústica máxima admitida según las directivas

La máquina respecta los límites de ruido, expresados en potencia acústica, indicadas en las directivas CEE.

Estos límites pueden ser utilizados para valorar el nivel sonoro desarrollado en el lugar.


Por ejemplo: nivel de potencia acústica de 100 LWA.


La presión sonora eficaz (el ruido producido) a 7 metros de distancia es de unos 75dBA (el valor límite menos 25). Para calcular el nivel acústico a distancias diferentes, utilizar la fórmula siguiente:

dBAx = dBAy + 10 log A 4 metros el nivel de ruidos se vuelve: 75 dBA + 10 log = 80 dBA

 $\frac{7}{2}$









RECAMBIOS

MOSA puede satisfacer cualquier pedido de piezas de recambio.

Si se desea mantener la máquina en su rendimiento, siempre que se de el caso de una reparación para la que se precise la sustitución de piezas MOSA, se debe exigir el uso de piezas de recambio originales.

Para hacer un pedido de recambio indicar:

- 1) Número de serie
- 2) Tipo de soldadura eléctrica y/o grupo electrógeno
- 3) Número de pedido de la pieza
- 4) Cantidad
- 5) Donde se precise, tensión auxiliar

GRUPO ELECTRÓGENO MOSA

Mod. Nº Fabric.:

Potencia

BCS IBERICA S.A. - Made in Spain

Los datos requeridos se hallan en la chapa de datos situada sobre la estructura de la máquina en un lugar visible y de consulta fácil.

LEYENDA NOTAS

- (EV) Indicar en el pedido el tipo de motor y la tensión auxiliar
- (ER) Sólo motor con arranque por tirón
- (ES) Sólo motor con arranque eléctrico
- (VE) Sólo versión E.A.S.
- (QM) Indicar en pedido la cantidad en m.
- (VS) Sólo versiones especiales

RECAMBIOS

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>
20000035	MOTOR HONDA GX-200 T VX 4
27100016	ADHESIVO 40X50 (TIERRA)
27100057	CHASIS (2800-4000 MBH)
27100369	ADHESIVO FRONTAL GE-4000-MBH
27100459	ALTERNADOR SE100D 3,5KVA. C19+TAPA
27100468	SILENTBLOC CIL.HEMBRA D.40X35-MB
31100003	TORNILLO UNF 5/16X25 DIN 933 8.8
31112148	TORNILLO TE M8X14 UNI 5739-8G
31112149	TORNILLO TE M8X12 UNI 5739-8G
31112150	TORNILLO TE M8X20 DIN 933
31112152	TORNILLO TE M8X30 DIN 933
31211050	TUERCA M5 UNI 5588-5S
31241080	TUERCA AUTOBLOCANTE M8 DIN 985
31411084	ARANDELA PLANA 8,4X17 DIN 125
31423105	ARANDELA ELÁSTICA 10,5 DIN 137 B
31431084	ARANDELA DENTADA 8,4 DIN 6798 A